

TIDSBESPARANDE, HÅLLBART OCH ENKELT



S:T ERIKS

SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER

TERRAKOMP

Monteringsanvisning –farthinder

MONTERA TERRAKOMPMODULER

Det är enkelt att sätta ett farthinder uppbyggd på Terrakompmoduler.

Nedan följer monteringsanvisning som visar de viktigaste stegen i monteringen. Monteringen av modulerna behöver nödvändigtvis ej följa vår monteringsanvisning från punkt till punkt.

Ni kan exempelvis installera körbana för körbana för att hålla öppet för trafik på en körbana under monteringen av ena körbanan.

OBS! MONTAGE FÖRUTSÄTTER ATT UNDERARBETET ÄR KORREKT UTFÖRT ENLIGT AMA ANLÄGGNING.

1.



Skär asfalten. Tänk på att skära upp tillräckligt stort schakt för att få utrymme att eftervibrera runt omkring modulerna.

2.



Gräv ned till terrass, eller ett bra underlag för bärlagret.

3.



Lägg ut bärlager vid behov, jämna av och packa materialet.

4.



Fyll med sättlager, flis 2-4 mm, packa och dra av/stocka bädden.

5.



Skär asfalten. Tänk på att skära upp tillräckligt stort schakt för att få utrymme att eftervibrera runt omkring modulerna.

7.



Montera plåtarna för att fixera modulerna mot varandra. Borra och montera i expanderbulten.

8.



Asfaltera upp mot farthindret, hårdgör ytan mellan modulerna i valfritt material.

9.



Ett färdigt farthinder redo att trafikeras omedelbart efter installation.



FRAMTIDENS HÅLLBARA STENSÄTTNING

S:t Eriks AB

Telefon: 0771-500 400

E-post: info@steriks.se

www.steriks.se



WWW.STERIKS.SE