

MONTERINGSANVISNING - OUTLINE



MONTERING OUTLINE

1. Outline monteras direkt på bärlager eller motsvarande och skall vara nersänkt 200 mm för att få rätt sitthöjd.
2. Sittbänken stroppas med hjälp ursparingarna i botten och lyfts på plats.
3. Ställ inte elementen tätt ihop. För att undvika skador på elementen monteras de med en spalt på ca 10 mm som kan tätas med en mjukfog. Som mellanlägg kan användas botteningslist eller cellplastskivor. Alternativt kan man använda expanderande fogband.

