



1. Mät ut var plinten ska placeras.  
Gräv ur, fyll upp och packa gjutgrus eller makadam i botten på hålet. Sätt dit plinten.



2. Använd ett vattenpass för att rikta in plinten.



3. Återfyll med makadam eller gjutgrus.  
Packa till ordentlig runt plinten. En stamp kan med fördel användas.



4. Montera dit regel eller stolpe. Använd genomgående bultar med mutter.  
För att förhindra att fukt suggs upp av stolpen genom så kallad "kapillärkraft" läggs en distans om ca 5mm under stolpen vid montering.  
När sedan stolpen/regeln är inspänd så tas distansen bort och en luftspalt mellan stolpen och plinten bildas.