

## Träkilar

Träkilar används för att justera murar och kantstenar.



### Träkil

Dimension mm	Färg	Typ	Yta	Radie m (Radie)	Trafikklass	Kg/st (kg)	Kg/m <sup>2</sup>	Kg/lpm (kg/m)	M <sup>2</sup> /förp	M <sup>2</sup> /pall	St/pall	Artikelnummer
200x50x0/100		Träkil				65					2	3300-200200
200x50x0/100	Träfärgad	Träkil				300					1	3300-201000