



S:T ERIKS
SVERIGES STEN- OCH BETONGPARTNER

HANTERINGSANVISNING

Pipelifter

MÄRKNING/LÄGGNING AV ARMERADE RÖR MÄRKT GERMAX

Rör med dimension 1000 till 1200 som är armerade med excentrisk armering är märkta "UPP" och har ett svart streck invändigt och utvändigt i muffen. Denna märkning måste ligga rakt upp vid läggning. Rören måste lyftas vid markeringen och läggas i denna riktning. Läggs rören fel kommer effekten av armeringen att reduceras och belastningsskador kan uppkomma.

Rör i dimension 300 till 800 har ingen speciell montagemärkning, de är centriskt armerade och kan därför vridas och läggas runt sin längdaxel

LÄGGNINGSMANUAL

- Säkra att liftern är rätt monterad på snabbfästet.
- Stick in lyftarmen i röret tills den når gummielementet, lyft sedan försiktigt uppåt, klämarmen lägger sig på röret och håller den på plats.
- Vid ingjuten fog (PG) smörj spetsen och riv ur cellplastpackningen. Vid lös packning, montera gummipackning.
- Lyft ner röret och sätt försiktigt in spetsen i muffen, när röret ligger rätt, tryck in röret.
- Om det behövs, justera röret i höjd.

SÄKERHET

- Pipeliftern skall endast användas för att lyfta och lägga betongrör.
- Föraren är ansvarig för vilka dimensioner och vikter grävmaskinen och liftern kan hantera.
- Viktigt att ingen befinner sig under hängande last, föraren skall alltid ha kontroll över liftern när den används.
- Det får inte förekomma smörjmedel på lyftarmen.

SERVICE OCH UNDERHÅLL

- Smörj Pipeliftern med fett vid smörjniplarna 1 gång/vecka (vid dagligt bruk).
- Liftern skall kontrolleras före användning med hänsyn till:
 - Skador på lifter och gummielement.
 - Att Säkra att bultar och muttrar är fast (endast originaldelar får användas).
 - Att det inte får förekomma smörjmedel på lyftarmen.
- Fungerar inte liften kontakta din säljare på S:t Eriks.
- Vid byte av fästplatta dras bultarna åt med momentnyckel och 50 kgs kraft.